

Notebookwagen Quick Start Guide

1. Bringen Sie den MobiViso 8000 in Position

MobiViso 8000 in geschlossenem Zustand an den gewünschten Standort schieben, Rollenbremse treten.

2. Stecken Sie das Gerät ein

Orangefarbenes Netzkabel entrollen und am Steckplatz des MobiViso8000 einstecken. Dann an 230Volt-Steckdose anschließen.

Kabel gut sichtbar und ohne Spannung verlegen.

3. Öffnen Sie den MobiViso 8000

Schmetterlingsscharniere an der rechten Seite des Gerätewagens durch Drehen öffnen. Anschließend mit dem Sicherheitsschlüssel an der Oberseite aufschließen.

Schloss rastet ein, sobald die Tür zufällt und kann nur mit dem Schlüssel wieder geöffnet werden.

4. Laptop mit Ladestation entnehmen

Griffmutter oben in der Mitte ganz nach links drehen, und Tablett Gleichmäßig nach außen ziehen.

Zum Wiedereinsetzen des Tablett, Tablett in die Nut einführen und in waagerechter Position gleichmäßig nach hinten drücken.

5. Beim Arbeiten in einem vorhandenen Netzwerk

Netzwerkkabel links im Kabelfach einstecken, entnehmen und einstecken.

6. WLAN und Drucker einschalten.

Rechten Knopf der Bedieneinheit (rechte Geräteseite) drücken und mit Taste „Bestätigung“ aktivieren.

7. Laden Automatisch

Der Notebookwagen misst am obersten Tablet die Dauer der Benutzung und startet den passenden Ladevorgang automatisch

8. Laden Manuell

Schalter „Laden kurz“ bzw. „Laden lang“ drücken und mit Taste „Bestätigung“ aktivieren. Dauer ca. 2 Stunden bzw. 4 Stunden.

9. Beenden der Verwendung des MobiViso 8000

Beim Abbau folgen Sie bitte der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.