

Präsentationskoffer Quick Start Guide

1 Fahren Sie den MobiViso 1000 in geschlossenem Zustand an den gewünschten Standort

Schieben Sie nun den Haltegriff, bei gedrückt gehaltenem roten „Push“-Knopf über das Stufenraster nach unten bis er auf Kofferhöhe ist.

2 Nehmen Sie das Trolli-Fahrwerk ab

Hierzu drücken Sie den Druckknopf am unteren Ende des Fahrwerks und ziehen Sie das Fahrwerk vom Koffer weg aus der unteren und oberen Halteschiene.

3 Bringen Sie den MobiViso 1000 in Position

In geschlossenem Zustand, GummifüÙe nach unten, Lautsprecher Richtung Publikum, schmale Seite zur Projektionsfläche. Stromquelle innerhalb 4,5 Metern.

Ausreichend Raum zum Auszug des Schubfaches einplanen.

4 Öffnen Sie den MobiViso1000.

Klappverschlüsse an der langen Seite des Koffers öffnen, Deckel aufklappen und abnehmen.

! Deckel nicht hängen lassen.

5 Öffnen Sie das Beamer-Schubfach

Klappverschluss an der gegenüberliegenden Seite öffnen und Schubfach mit dem Beamer bis zum Anschlag ausfahren.

! Komplette, stabile Auflage des Schubfaches auf festem Untergrund!

6 Stecken Sie das Gerät ein.

Orangefarbenes Netzkabel entrollen und am Steckplatz des MobiViso1000 einstecken.

Dann an 230Volt-Steckdose anschließen.

! Kabel gut sichtbar und ohne Spannung verlegen.

7 Schalten Sie den Beamer und den Laptop ein

Beamer über  - Knopf einschalten. Laptop aufklappen und über  - Knopf einschalten. Laptop ins gewünschte Blickfeld drehen.

*! Drehbarkeit des Laptops wurde auf das notwendige Maß beschränkt.
Vorsicht daher bei der Grobjustierung (Punkt 8).*

8 Stellen Sie den Beamer ein.

Höhe: Feinjustierung über Beamer-Fuß, Grobjustierung über Arretierungs-Platte unter Trägerfläche des Beamers möglich. Schärfe, Trapez und Bildgröße über den Drehregler am Objektiv einstellen. Blindschaltung über Blende am Fokus möglich.

! Prüfen Sie ob die Arretierungs-Platte unter dem Beamer eingerastet ist.

9 Legen Sie das gewünschte Präsentationsmedium ein

Medium in Laptop einlegen und es kann losgehen. Viel Erfolg mit ihrer Vorführung.

10 Stellen Sie Ton und Lautstärke ein

Silbernen Drehknopf leicht anheben. Durch Drehen Lautstärke einstellen. Wegen des nachhaltigen Umgangs mit Ressourcen gibt es den Economy-Modus: Durch Drücken des Knopfes schalten Sie den Verstärker ab: Wird kein Ton benötigt, wird auch kein Strom verbraucht!

11 Beim Abbau folgen Sie bitte der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge

Der Beamer benötigt keine Abkühlzeit.

! Kein Transport des MobiViso1000 im offenen Zustand.